



le câble chez vous

tous les programmes
que vous aimez

***En cas d'absence totale ou partielle
de l'image ou du son, vérifiez que :***

- Les prises d'alimentation sont bien branchées.
- Tous les cordons de connexion des différents appareils entre eux et la prise TV câble sont bien en place.
- Les piles de votre télécommande sont en bon état.
- Vos voisins rencontrent les mêmes anomalies.






























***Sinon contactez notre
centre d'appels technique
au 0810 30 35 10***

le câble chez vous

FORMULE DÉCOUVERTE

FORMULE ANTENNE

Chaînes	Canal	Fréquence (Mhz)
	44	655,25
	48	687,25
	52	719,25
	59	775,25
 	62	799,25
	56	751,25
	66	831,25
	46G	671,25
	50G	703,25
	54G	735,25
	64G	815,25
	55G	743,25
	51G	711,25
	32G	559,25
	L	236,75
	E8	196,25
	M	248,75
	N	260,75
	22	479,25
	27G	519,25
	E10	210,25
	E12	224,25
	S10	168,25
	30G	543,25
	E	152,75
	E11	217,25